

# **PEAN SWEDEN**

**[www.peansweden.com](http://www.peansweden.com)**

## **StopTech sportbelägg 2011**

Vi listar de mest populära modellerna nedan - hör av dig om du inte hittar din bil i listan!

ULT = Axxis Ultimate-belägg

Priser inkl moms

StopTech frambelägg   StopTech bakbelägg

### **AUDI**

S2	880 (ULT)	690
A3 I 1.8T (utan varnarkabel fram)	1190	790
A3 I 1.8T (med varnarkabel fram)	1070	790
A3 II 2.0T	1100	810
S3 I 1.8T (utan varnarkabel fram)	950	720
S3 I 1.8T (med varnarkabel fram)	1070	720
S3 II 2.0	1270*	810
TT I 1.8T 2WD (utan varnarkabel fram)	950	720
TT I 1.8T 4WD (med varnarkabel fram)	1070	720
TT II 2.0T	TBA	810
TTS	1170	810
RS4 B5	1500	720*
RS4 B7	1920	770*
RS6 V8	1920	770*
S4 B5 99B-01	1790	720
S4 B6/B7 03-08	1230	770
S4 B8 09-	1720	
S5 08-10	1720	770
S8 08-	2090	770

(\* ) utan slitagevarnare

### **BMW**

135	1350	920
316-323 E21	670	
320-325 E30	720	670
318-328 E36, E46	910	680
318-328 E46	910	740
330 E46	990	680
335 E92	1220	850
M3 E30	940	680
M3 E36	990	680
M3 E46	990	740
M3 E92	1220	980
M5 E34	990	680
M5 E39	1140	740
Z3M	990	680
Z4M	990	740

### **CHEVROLET**

Camaro SS V8 (Brembo)	1100	970
Corvette C4	1350	720
Corvette C5 / C6	1100	700
Corvette C6 Z06	1220	1100

## HONDA

CRX Vtec EE	750	610
Prelude 2.2	940	650
Civic Type R EP3	760	650
Civic Type R FN2	760	
S2000	760	650

## FORD

Fiesta ST150	970(*)	800
Focus ST170	970(*)	800
Focus RS 02-05	970	800
Focus RS 09->	1720	
GT (Brembo)	1100	1100
Mustang 99-04	850	790
Mustang Cobra, SVT, Bullit	1390	790
Mustang GT 05-10	980	770
Mustang Shelby 07-10 (Brembo)	1100	770

(\*) kräver liten modifiering för att passa

## LOTUS

Elise / Exige	670	920
---------------	-----	-----

## MAZDA

Miata 1.6	690	610
Miata 1.8 (94-05)	660	640
Miata 1.8 Sport (01-05)	830	610
Miata 2.0 (06->)	850	700
RX7 FD Turbo	730	660
RX8	850	710
3 MPS (06-09)	970	780
3 MPS (10-)	970	780
6 MPS (06-07)	970	770

## MERCEDES

C32 AMG (W203)	1100	660
C43 AMG (W202)	1500	660
C55 AMG (W203)	1100	660
SLK32 AMG (R170)	1500	660

## MINI

Cooper / Cooper S R53	920	910
Cooper S JCW / GP R53	970	910
Cooper S R56	970	800

## MITSUBISHI

Eclipse Galant	730	
Evo 1-3	830	
Evo 4	830	
Evo 5-9 (Brembo)	1100	730
Evo X (Brembo)	1100	850
Lancer Ralliart (CY4A)	850	670 (ULT)

## **Nissan**

200SX S13	780	
200SX S14	800	650
300ZX TT	800	650
350Z (Brembo)	850	730
370Z (Sport)	1370	910
Skyline R32/R33 GTS	800	650
Skyline R33/R32 GTR (Brembo)	850	730
GT-R R35	1970	1100

## **OPEL**

Speedster /Turbo	670	920
------------------	-----	-----

## **PORSCHE**

944 S2/Turbo (85-88)	890	890
944 Turbo (88-91)	980	890
968	890	890
968 M030	980	890
911/964 C2/C4 (91->)	890	890
911/964 RS	980	890
911/993 C2/C4	980	890
993 Turbo/RS	1160	980
Boxter S, Cayman S	1100	1100
996 C2/C4	1100	1100
996 GT3 Mk1	1290	1350
996 GT3 Mk2	2350	1350
996 Turbo (4-kolv fram)	1290	1100
997 C2/C4	1170	1100
997 GT3	2350	1230
997 Turbo	2350	1230

## **SAAB**

9000	840 (ULT)	670 (ULT)
9-3 I	990	
9-5 I	990	

## **SKODA**

Octavia RS 1.8T	1070	720
Octavia RS 2.0T	1100	810

## **SUBARU**

Impreza GT GC8	800	700
WRX	800	650
WRX STI (Brembo) (01->)	1100	730

## **TOYOTA**

Supra Turbo MA70	870	700
Supra TT JZA80 (jap-spec)	900	790 (ULT)
Supra TT JZA80 (4-kolv)	850	790
Celica GT4 ST205	850	790
MR2 Turbo (92-99)	760	900

## **VOLKSWAGEN**

Golf Mk4 1.8T	1070	720
Golf Mk4 R32	1500	720
Golf MK5 GTI	1100	810
Golf MK6 GTI	1170	

## **VOLVO**

240 Girling fram / ATE bak	690 (ULT)	590
940 Girling (-ABS)	760 (ULT)	
940 Girling (ABS)	790 (ULT)	
940 Bendix	760 (ULT)	
850	950	590
S/V70 I	950	590
V70 II	930	730
S60 I	930	730
S/V70R (Brembo)	1100	970
V70R AWD 97-00 / ATE bak	950	590
V70R AWD 97-00 / Girling bak	950	640 (ULT)
V50 (ej T5)	970	780