



## StopTech sportbelägg

Vi listar de mest populära modellerna nedan - hör av dig om du inte hittar din bil!  
Rek priser inkl moms med reservation för ändringar.

	StopTech frambelägg	StopTech bakbelägg
<b>AUDI</b>		
A3 I 1.8T (utan varnarkabel fram)	1190	890
A3 I 1.8T (med varnarkabel fram)	1350	890
A3 II 2.0T	1390	990
S3 I 1.8T (utan varnarkabel fram)	1190	890
S3 I 1.8T (med varnarkabel fram)	1350	890
S3 II 2.0	1470	990
TT I 1.8T 2WD (utan varnarkabel fram)	1110	890
TT I 1.8T 4WD (med varnarkabel fram)	1350	890
TT II 2.0T	1190	990
TTS	1470	990
TTRS	1390	990
RS4 B5	1880	890
RS4 B7	2410	990
RS6 V8	2410	990
S4 B5 99B-01	2250	890
S4 B6/B7 03-08	1470	990
S4 B8 09-	2160	1060
S5 08-10	2160	1060
S6 06-09	2630	990
S8 08-	2630	990
(*) utan slitagevarnare		

<b>BMW</b>		
135 E87	1700	1660
1M Coupé	1540	1230
316-323 E21	840	
320-325 E30	840	840
318-328 E36, E46	1140	850
318-328 E46	1140	930
330 E46	1240	930
335 E9x	1540	1070
M135/M235	1990	1170
M3 E30	1170	850
M3 E36	1240	850
M3 E46	1240	930
M3 E9x	1540	1230
M3/M4 F8x	1990	1170
M5 E34	1240	850
M5 E39	1430	930
M5 E60	2590	1230
Z3M	1240	850
Z4M	1240	930

## CHEVROLET

Camaro SS V8 (Brembo)	1390	1220
Corvette C4	1700	910
Corvette C5 / C6	1380	880
Corvette C6 Z06	1530	1390

## HONDA

CRX Vtec EE	940	770
Prelude 2.2	1170	810
Civic Type R EP3	950	810
Civic Type R FN2	950	
Civic Type R FK	1390	
S2000	950	810

## FERRARI

F355	1120	1120
------	------	------

## FORD

Fiesta ST150	1210	990
Focus ST170	1210	990
Focus RS 02-05	1220	990
Focus RS 09->	2160	
GT (Brembo)	1390	1390
Mustang 99-04	1070	990
Mustang Cobra, SVT, Bullit	1700	990
Mustang GT 05-10	1230	970
Mustang Shelby 07-10 (Brembo)	1390	970

(\*) kräver liten modifiering för att passa

## LOTUS

Elise / Exige	840	1150
---------------	-----	------

## MAZDA

Miata 1.6	860	770
Miata 1.8 (94-05)	830	800
Miata 1.8 Sport (01-05)	1040	770
Miata 2.0 (06->)	1060	880
RX7 FD Turbo	910	830
RX8	1070	890
3 MPS (06-09)	1430	990
3 MPS (10-)	1210	990
6 MPS (06-07)	1390	970

## MERCEDES

C32 AMG (W203)	1390	830
C43 AMG (W202)	1880	830
C55 AMG (W203)	1390	830
SLK32 AMG (R170)	1880	830

## MINI

Cooper / Cooper S R53	1150	1140
Cooper S JCW / GP R53	1220	1140
Cooper S R56	1220	990

## MITSUBISHI

Eclipse Galant	910	
Evo 1-3	1040	
Evo 4	1040	
Evo 5-9 (Brembo)	1390	910
Evo X (Brembo)	1390	1070
Lancer Ralliart (CY4A)	1070	720 (ULT)

## Nissan

200SX S13	980	
200SX S14	990	810
300ZX TT	990	810
350Z (Brembo)	1070	910
370Z (Sport)	1720	1140
Skyline R32/R33 GTS	990	810
Skyline R33/R32 GTR (Brembo)	1070	910
GT-R R35	2470	1380

## OPEL

Speedster /Turbo	840	1150
------------------	-----	------

## PORSCHE

944 S2/Turbo (85-88)	1120	1120
944 Turbo (88-91)	1230	1120
968	1120	1120
968 M030	1230	1120
911/964 C2/C4 (91->)	1120	1120
911/964 RS	1230	1120
911/993 C2/C4	1230	1120
993 Turbo/RS	1460	1230
Boxter S, Cayman S	1390	1390
996 C2/C4	1390	1390
996 GT3 Mk1	1620	1620
996 GT3 Mk2	2950	1620
996 Turbo (4-kolv fram)	1620	1390
997 C2/C4	1470	1390
997 GT3	2950	1540
997 Turbo	2950	1540

## SAAB

9-3 I	1240	
9-5 I	1240	

## SKODA

Octavia RS 1.8T	1350	890
Octavia RS 2.0T	1390	990

## SUBARU

Impreza GT GC8	990	880
WRX	990	810
WRX STI (Brembo) (01->)	1390	910
BRZ	1190	990

## TOYOTA

Supra Turbo MA70	1050	860
Supra TT JZA80 (jap-spec)	1130	840 (ULT)
Supra TT JZA80 (4-kolv)	1060	990
Celica GT4 ST205	1060	990
MR2 Turbo (92-99)	940	1090
GT86	1110	990

## VOLKSWAGEN

Golf Mk4 1.8T	1350	890
Golf Mk4 R32	1880	890
Golf MK5 GTI	1390	990
Golf MK5 R32	1540	990
Golf MK6 GTI	1390	990
Golf Mk6 R	1470	990

## VOLVO

240 Girling fram / ATE bak	890 (ULT)	740
940 Girling (-ABS)	890 (ULT)	
940 Bendix	890 (ULT)	
850	1190	740
C70 I	1190	740
C70 II (300mm framskiva)	1210	990
C70 II (320mm framskiva)	1430	990
S/V70 I	1190	740
V70 II	1170	910
S60 I	1170	910
S/V70R (Brembo)	1390	1220
V70R AWD 97-00 / ATE bak	1190	740
V70R AWD 97-00 / Girling bak	1190	740 (ULT)
V50 (ej T5)	1210	990
V50 T5	1430	990